

Böhm
ORGELN | KEYBOARDS

SEMPRA 2.0

Installations- und Spielhinweise



www.boehm-orgeln.de

DOO Style-Paket Entertainer für SEMPRA 2.0 - Installations- und Spielhinweise

Version 1.00

Art.-Nr. 43291AD

Stand: 09.12.2021

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen seitens der Keyswerk Musikelektronik GmbH keine Verpflichtung dar.

Der Beschreibung liegt der zur Drucklegung aktuelle Informationsstand zugrunde.

Änderungen von technischen Details gegenüber den Beschreibungen, Angaben und Abbildungen in dieser Anleitung sind vorbehalten.

Die Keyswerk Musikelektronik GmbH kann für Programmfehler und für fehlerhafte Angaben in der Dokumentation und deren Folgen keine Haftung übernehmen.

© 2021 Keyswerk Musikelektronik GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Verantwortlich für den Inhalt
KEYSWERK Musikelektronik GmbH
Warbersche Str. 32
31675 Bückeberg
Tel.: 05722 - 905088
Fax: 05722 - 287555
Internet <http://www.boehm-orgeln.de>
E-Mail info@boehm-orgeln.de

Inhalt

Allgemeines	4
Installation.....	4
Wo finde ich die Daten?	5
Übersicht Style-Paket DOO Entertainer	7
STYLES (Firm-Style-Bank 15 DOO)	7
SONGS (Firm-SONG Bank 15: DOO).....	7

Allgemeines

Professionelle Styles sind das A und O für den Entertainer auf der Bühne. Aber auch beim Spielen daheim machen sie die Sache erst „rund“. Mit dem Stylepaket „Entertainer“, das wir in Zusammenarbeit mit dem Style-Hersteller **D-O-O (Direct Online Order)** anbieten, erhalten Sie jetzt 10 zusätzliche Top-Styles für Ihr Böhm-Instrument, deren Grundlage entsprechenden Styles aus dem umfangreichen D-O-O Programm bilden.

Für Ihre SEMPRA 2.0 haben wir diese Styles auf die fantastischen Klänge des AMADEUS-Soundsystems der SEMPRA angepasst. Dabei sind die Styles – wenn auch zum Teil titelspezifisch gewählt – immer flexibel für verschiedene Musikstücke einsetzbar. Und damit Sie sofort losspielen können, erhalten Sie zu jedem Style in diesem Paket auch gleich einen SONG mit 4 passende Registrierungen (One Touch Presets).


Installation

Zu diesem Paket gehört neben den Styles auch eine SONG-Bank (Firm-SONG-Bank 15) mit passenden Globalpresets. Alle Daten des Paketes werden von dem zu Ihrer SEMPRA gehörenden USB-Stick mit den Werksdaten in das Instrument installiert.

Achtung: Wenn Sie das Paket als „arc“-File (Archiv-File) per Email erhalten haben, kopieren Sie diese Datei bitte zunächst am PC in das oberste Verzeichnis Ihres Werks-Datensticks (oder eines anderen USB-Sticks, der aber an Ihrer SEMPRA formatiert sein muss). Beim Einstecken des Sticks in die SEMPRA erkennt das System das Archiv-File und fragt Sie, ob das Archiv entpackt werden soll. Bestätigen Sie mit ENTER. Auf dem Stick wird jetzt der Installations-Ordner für das Paket „Entertainer“ angelegt (wir empfehlen Ihnen, nach der Installation das arc-File wieder vom Stick zu löschen, da Sie sonst künftig beim Einstecken des Sticks immer gefragt würden, ob das File entpackt werden soll).

Sie können nun mit der eigentlichen Installation auf die SEMPRA fortfahren:

- Stecken Sie den USB-Stick mit den Installationsdaten in eine der USB-Buchsen Ihrer SEMPRA ein.
- Drücken Sie den **[USB]**-Taster, um das USB-Menü im Display zu öffnen.
- Tippen Sie links auf den Datentyp **Installation** (das Feld wird rot angezeigt).
- Setzen Sie den Cursor mit dem **Datenrad** oder den **Cursortasten Auf/Ab** auf den Ordner „**59391 DOO 1-Entertainer**“ (den Ordner aber nicht öffnen!).
- Tippen Sie rechts auf das Feld „**Ordner laden/installieren**“.



- Das Display fragt, ob Sie die Daten wirklich installieren wollen. Bestätigen Sie mit **[Enter]**.
- Die Daten werden jetzt geladen. Anschließend können Sie das USB-Menü wieder verlassen (Taster **[ESC]** oder Taster **[USB]** betätigen).




- Es werden nun zunächst die Styles und dann die SONG-Bank geladen (siehe Displayanzeige). Danach ist die Installation beendet. Die Daten des Paketes können verwendet werden.

Achtung: Beachten Sie, dass Werksdaten, so auch die **DOO** Pakete, immer kontenspezifisch installiert werden. Sofern Sie weitere Benutzerkonten auf Ihrer SEMBRA verwenden und die **DOO** Styles und SONGS auch in diesen Konten genutzt werden sollen, müssen Sie die Installation ggf. für diese weiteren Konten nochmals durchführen!


Wo finde ich die Daten?

Die „Entertainer“ SONGS mit den Beispiel-Presets finden Sie in der **Firm-SONG-Bank 15 „St.Bas. DOO“**. Rufen Sie diese Bank z.B. über den **SONG-FILTER** Taster **[Bank]** (2x drücken, sofern noch nicht angewählt) und anschließendes Scrollen zur entsprechenden Bank-Position auf.



Bestätigen Sie mit **[Enter]**. Die SONG-Liste links im Display zeigt jetzt die **DOO** SONGS an.

Alternativ können Sie das **Genre STYLE BASICS** für die SONG-Liste aufrufen. Alle **DOO** SONGS sind diesem Genre zugeordnet.



Betätigen Sie dazu den SONG-Filter Taster **[Genre]** (ggf. 2x drücken, sofern noch nicht angewählt) und wählen Sie aus der Liste das Genre „**Style Basics**“.

Bestätigen Sie mit **[Enter]**.

Die SONG-Liste links zeigt jetzt die SONGS des Genres „Style Basics“ an, hier u.a. die **DOO** SONGS. SONGS der DOO Pakete erkennen Sie am Kürzel **DOO** im SONG-Namen.

Die **DOO-STYLE**s belegen die Firm-Stylebank 15 (DOO). Sie sind in der Style-Auswahl den entsprechenden Kategorien und Unter-gruppen zugeordnet. DOO Styles erkennen Sie in der Style-Auswahl am Kürzel „**DOO**“ im Style-Namen.



Übersicht Style-Paket DOO Entertainer

STYLES (Firm-Style-Bank 15 DOO)

Bank	Nummer	Name
115	001	Ballade Adeline - DOO
115	002	Charleston - DOO
115	003	Danke Bert Slowf. - DOO
115	004	James Polka - DOO
115	005	Music to w. G. beat - DOO
115	006	Oberkrainer Polka - DOO
115	007	Ole G. Tango - DOO
115	008	If you c. r. Ballad - DOO
115	009	Schunkelwalzer - DOO
115	010	Zucker i. K. ChaCha - DOO

SONGS (Firm-SONG Bank 15: DOO)

Bank	Nummer	Name
115	001	Ballade Adeline - DOO
115	002	Charleston - DOO
115	003	Danke Bert Slowf. - DOO
115	004	James Polka - DOO
115	005	Music to w. G. beat - DOO
115	006	Oberkrainer Polka - DOO
115	007	Ole G. Tango - DOO
115	008	If you c. r. Ballad - DOO
115	009	Schunkelwalzer - DOO
115	010	Zucker i. K. ChaCha - DOO



BÖHM Orgeln

KEYSWERK Musikelektronik GmbH

Warbersche Str. 32

31675 Bückeburg

Tel.: 05722 905088

Internet www.boehm-orgeln.de

E-Mail info@boehm-orgeln.de